PALRO Party Photo (パルロ パーティーフォト)

1. アプリケーションの概要

PALRO があなたの顔を見つけて写真撮影します。
撮影した写真を画像共有サイトの Picasa ウェブアルバム*にアップロードします。
*Picasa ウェブアルバムとは、Google Inc.が提供している、写真共有サービスの名称です。

インターネット接続環境	事前設定	アプリケーション個別の設定値	メールの送受信サーバー設定
要	要	有	不要

※表の見方については、「PALRO 取扱説明書【アプリケーションリファレンス】」を参照してください。

2. PALRO Party Photo を利用するための事前準備

①お持ちの Google アカウントのメールアドレスが必要となりますので準備してください。
Google アカウントをお持ちでない場合は、Google Inc.<http://www.google.co.jp>で新しいアカウントを作成してください。

②PALRO コントロールパネルのアプリケーション管理にある「PALRO　Party Photo」の[設定]ボタンを押下して、以下の画面が表示されます。

※PALRO コントロールパネルについては、付属品の「PALRO 取扱い説明書【基本操作】」→「3．2 PALRO コントロールパネルの使い方」を参照してください。

(1) メールアドレスの欄に Google アカウントのメールアドレスを入力してください。

(2) (1)で入力した Google アカウントのパスワードを入力してください。

3. **PALRO Party Photo の使い方**

①PALRO に**「写真撮影やって」**と発話してください。PALRO があなたの顔を見つけて写真撮影をはじめます。

②写真撮影を終了したい場合は、顔の LED パターンが以下のような音声指示待機中のときに、**「写真撮影終わって」**と発話してください。

■音声指示待中の顔 LED 表示



③撮影された写真は、Google の画像共有サイトの Picasa ウェブアルバムにアップロードされます。

歩行可能モード時にアプリケーションを実行すると、PALRO は動いて撮影して良いかを聞いてきます。
PALRO を動かして撮影させる場合は、その場で方向転換をしますので、周囲に障害となるものがないことを確認してください。